

BILLE

DrayOS5 Account & Permission

Inhoudsopgave

Accou	Int & Permission	3
Loca	al Admin Account	3
Role	e & Permission	4
Use	er & MFA Security	6



Account & Permission

Account & Permission geeft de DrayOS5 gebruiker de mogelijkheid om zelf de gebruikersaccounts te beheren en hun toegangsrechten te configureren.

Local Admin Account

De **Local Admin**-accounts zijn de accounts die toegang hebben tot de WebUI van de DrayTek. Standaard is er één account aanwezig, namelijk de admin-gebruiker. Door op Edit te klikken, kunt u het admin-account beheren. Daarnaast kunt u tot vier extra gebruikers aanmaken.



Hier kunt u het wachtwoord of de rol van de admin gebruiker wijzigen. Daarnaast kunt u MFA inschakelen en aangeven of de gebruiker vanaf WAN mag inloggen.

De rol van de gebruiker bepaalt de rechten die deze gebruiker heeft. Deze rechten kunt u instellen in het **Role & Permission**-menu, dat op de volgende pagina verder wordt besproken.

	×
Account ()	admin
Current Password ()	۵
New Password 🕦	٢
Confirm New Password 🕕	٢
At least 8 characters	
Uppercase characters	
Lowercase characters	
 Numbers or Special characters -!@#\$%^&*()_=/?[]{}<>\ 	
Role	Administrator \checkmark
Status	Active \checkmark
Allow Login from WAN	
Enable Email	
Enable SMS	
MFA	
Enable MFA	
Account Info	
Created Time	2021-10-24 11:10:17

Role & Permission

Bij Role & Permission zijn er al twee gebruikersrollen vooraf gedefinieerd: de Administrator-rol, die alle rechten heeft, en de Guest-rol, die alleen Read-only rechten heeft. U kunt zelf een eigen rol aanmaken en per menuonderdeel bepalen wat deze gebruikersrol niet mag zien (Deny), wel mag zien (Read-only) en mag wijzigen (Read-write).

Syste	System Maintenance / Account & Permission				
Local	Admin Account	Role & Permission	User & MFA Se	curity	
Role	& Permission				
+Ad	d			Max: 5	
Role	2	Administrator	Guest	Users	
Left	Menu Path				
Þ	Device Menu	Deny	Deny	Deny 🗸	
Þ	Dashboard	Read-write	Read-only	Read-only 🗸	
Þ	Configuration	Read-write	Read-only	Read-only 🗸	
Þ	Security	Read-write	Read-only	Read-only 🖌	
Þ	IAM	Read-write	Read-only	Read-only 🗸	
Þ	VPN	Read-write	Read-only	Read-only 🗸	
Þ	Monitoring	Read-write	Read-only	Read-only 🖌	
Þ	Utility	Read-write	Read-only	Read-only 🖌	
Þ	System Maintenan	ce Read-write	Read-only	Read-only 🖌	
Þ	Virtual Controller	Deny	Deny	Deny 🗸	
Þ	Wireless	Read-write	Read-only	Read-only 🗸	
Þ	Switch	Read-write	Read-only	Read-only 🗸	

4

Onderstaand voorbeeld geeft een gebruikersrol weer voor een gebruiker die enkel rechten heeft om de Wireless LAN instellingen van zijn netwerk te wijzigen. De overige configuratie instellingen zijn enkel read-only.

Role & Permission				
+Add				Max: 5
Role	Administrator	Guest	Users	Thuisgebruiker
Left Menu Path				面 Delete
▶ Device Menu	Deny	Deny	Deny 🗸	Deny 🗸
Dashboard	Read-write	Read-only	Read-only 🗸	Read-only 🗸
 Configuration 	Read-write	Read-only	Read-only 🗸	•
Physical Interface	Read-write	Read-only	Read-only 🗸	Read-only 🗸
WAN	Read-write	Read-only	Read-only 🗸	Read-only 🗸
LAN	Read-write	Read-only	Read-only 🗸	Read-only 🗸
DNS	Read-write	Read-only	Read-only 🗸	Read-only 🗸
Wireless LAN	Read-write	Read-only	Read-only 🖌	Read-write 🗸
Routing	Read-write	Read-only	Read-only 🖌	Read-only 🗸
RIP	Read-write	Read-only	Read-only 🖌	Read-only 🗸

De gebruikersrol kunt u vervolgens koppelen aan een Local Admin Account.

= Dray Tek vigor	2136ax							Vigor2136ax System Time : 2024-11-06 13:06:50	t thuisgebruiker \vee
Search Q	Configu	ration / LAN Bind IP to MAC	DHCP Options	Inter-LAN Routing VLAN List	Interface VLAN LAN Port 802	.1X			
Device Menu	LANs							Read-Only Mode. All	changes will be discarded.
Configuration	+ Add Name	Usage	IPv4 Address	Subnet Mask	IPv4 DHCP Server	Primary DNS	IPv6 Assignment	Router IPv6 Address Table	Macc 4 Option
Physical Interface WAN	LAN1	NAT	172.31.254.1	255.255.255.0/24	On	8.8.8.8	Manual		🖉 Edit



User & MFA Security

Brute Force Protection staat standaard ingeschakeld op uw DrayOS5-apparaat. Dit betekent dat bij 5 foutieve inlogpogingen de gebruiker op een blocklist wordt geplaatst voor 300 seconden. Na deze periode wordt het IP-adres vrijgegeven en kan de gebruiker opnieuw proberen in te loggen.

User & MFA Security	
Brute Force Protection	
Maximum Login Attempts (Times, 3	-255) 5
Penalty Period (Sec., 300-86400)	300
Enable User Account Lockout	

Daarnaast kunt u User Account Lockout inschakelen, deze feature zal bij 10 foutieve login pogingen alle user accounts tijdelijk op disable zetten.

Enable User Account Lockout	
Login Attempts (Times, 3-255)	10
Unlock User Account After	30 Minutes 🗸 🗸
Send Lock Email to Users	



Voorbehoud

We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.

Copyright verklaring

© 2024 DrayTek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze uitgave.

Trademarks

Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

