

TIT

LTE Bridging

LTE Bridging

Met deze methode kunt u de DrayTek modem/router zo configureren dat het (publieke) IP-adres (afkomstig van uw Mobiel Internet provider) doorgestuurd wordt naar een computer of een Router/Firewall. Hierdoor zal de computer of Router/Firewall rechtstreeks verbonden worden met het internet. Deze methode wordt ook wel "Bridgen" of "Transparant maken" genoemd.

Een DrayTek modem/router die gebridged (transparant) is, zal geen NAT toepassen. Hierdoor worden alle functies die NAT gerelateerd zijn uitgeschakeld. Enkele NAT gerelateerde functies zijn: IP Filter/Firewall, VPN, Port Redirection, DMZ Host en Open Port. Daarnaast is een DrayTek modem/router die gebridged is ook niet vanaf Internet te benaderen. Immers het (publieke) IP-adres wat normaal aan de WAN wordt ontvangen , wordt nu doorgezet naar het LAN oftewel het achterliggend netwerk apparaat.



U kunt maar naar één netwerkapparaat LTE Bridgen. In deze handleiding leggen wij uit hoe u dit kunt instellen naar een router achter de Vigor LTE200 serie.



LTE Bridging naar een Ethernet Router

Om het publiek IP-adres van uw Mobiele Provider te Bridgen op de Vigor LTE200 zullen we eerst met een PC of Laptop verbinding moeten maken met de Webpagina van de Vigor LTE modem/router. Navigeer in het menu van de Vigor LTE modem/router naar WAN >> Internet Access.

Dray Tek	Vi	gorLTE 200) Series		
Auto Logout 🔹 📭	WAN >>	Internet Access			
Dashboard Wizorda	Internet	Access			
Online Status	Index	Display Name	Physical Mode	Access Mode	
WAN	LTE	Marketing Team	USB	3G/4G LTE Modem(DHCP mode] ▼	Details Page IPv6
General Setup	WAN2	test	Ethernet	None	Details Page IPv6
Multi-PVC/VLAN LAN Routing	DHCP	Client Option			

Bij de Index LTE zet u de Acces Mode op **3G/4G LTE Modem (DHCP mode)** en klikt u op Details Page. Op de Internet Access pagina dient u het volgende te configureren:

- Zet de 3G/4G op Enable.
- Vul de juiste PIN code en APN name in welke bij uw abonnement hoort .
- Enable Bridge Mode inschakelen. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en de DrayTek te herstarten. Belangrijk is om het netwerkapparaat welke het publieke IP-adres moet ontvangen wordt aangesloten op LAN poort 1 van de DrayTek.

Zie volgende pagina voor een voorbeeld van de instellingen.



WAN >> Internet Access				
LTE				
3G/4G LTE Modem(DHCP mode) IPv6				
Enable Disable 1.	Preferred LTE Band			
LTE hardware version V1.0.0	Enable Bridge Mode (Use LAN Port P1)			
WAN Connection Detection	Bridge Specific MAC Address			
Mode ARP Detect V	00:00:00:00:00:00			
MTU 1470 (Default:1470)				
Path MTU Discovery Choose IP				
SIM1 Settings	SIM2 Settings			
SIM PIN code 2.	SIM PIN code ····			
Network Mode 4G Only ▼ (Default:4G/3G)	Network Mode 4G Only ▼ (Default:4G/3G)			
APN Name internet	APN Name internet			
Keep WAN Connection	Keep WAN Connection			
Enable PING to keep alive (Timeout: 10 secs.)	Enable PING to keep alive (Timeout: 10 secs.)			
PING to the IP 8.8.8.8	PING to the IP 8.8.8.8			
Connection Latency Check				
Latency 800 ms	Authentication PAP or CHAP V			
Latency Duration 60 seconds	Username (Optional)			
Authentication PAP or CHAP V	Password (Optional)			
Username (Optional)	(optional)			
Password (Optional)				
Note:				
 Only one SIM will be used at the same time. SIM1 (the lower SIM slot) has a higher priority by a 	default.			
2. Preferred LTE band setting will take effect until nex	t LTE connection.			
ок	Cancel			

Hier zullen we een DrayTek Vigor 2926 als voorbeeld gebruiken zodat deze het publieke IP-adres van de Vigor LTE modem/router ontvangt.

De Vigor2926 dient u als DHCP Client te configureren zodat deze het publieke IP-adres op basis van een DHCP aanvraag zal ontvangen. Standaard staat de WAN interface van een DrayTek reeds op DHCP Client zoals u op de onderstaande afbeeldingen kunt zien.

4

Dray Tek	Vigor	2926 Serie	es				
Auto Logout 🔹 📭	WAN >>	Internet Access					
Dashboard Wizards	Internet Access						
Online Status	Index	Display Name	Physical Mode	Access Mode			
Search menu	WAN1		Ethernet	Static or Dynamic IP	Details Page IPv6		
WAN	WAN2		Ethernet	Static or Dynamic IP 🔹	Details Page IPv6		
General Setup	LTE	Marketing Team	USB	3G/4G LTE Modem(DHCP mode) ▼	Details Page IPv6		
Multi-VLAN	WAN4		USB	3G/4G USB Modem(DHCP mode ▼	Details Page IPv6		
WAN Budget LAN Hotspot Web Portal Routing NAT Hardware Acceleration	Note: Device of DHCP (on USB port applie	s WAN4 configurati	ion.			

WAN >> Internet Access					
VAN 1	Static or Dynamic IP	_			IPv6
Enable Disa	able	Keep	WAN Connection nable PING to keep	alive	
P Network Settings Obtain an IP address a More Options	automatically	P] P]	NG to the IP	0	minute(s)
 Specify an IP address IP Address Subnet Mask 		TTL C	hange the TTL value	e	
Gateway IP Address WAN IP Alias		RIP R	o uting nable RIP		
DNS Server IP Address Primary Server Secondary Server	8.8.8.8 8.8.4.4	Bridg Ei Bi	e Mode nable Bridge Mode ridge Subnet	LAN	1 •
WAN Connection Detectio Mode	ARP Detect •	MAC A	Address efault MAC Address se the following MA	C Add	ress
MTU 1500	Path MTU Discovery	0	0 :1D :AA :62 :0F	:AA	

Wanneer alles juist is geconfigureerd krijgt op het achterliggende apparaat het LTE IPadres van uw mobiele provider. Onderstaande afbeelding geeft hiervan een voorbeeld:

ogout 🔹 IRO	Online Status							
oard Is	Physical Connection	Connection				System Uptime: 1day 3:		
Status cal Connection	LAN Status		1.					
IWAN	IP Address	TX Packets	RX Pa	ickets	Router Primary	Router Secondary		
n menu	192.168.1.1	1,034,733	335,3	109	8.8.8.8	8.8.4.4		
	WAN 1 Status							
	Enable	Line	Name	Mode	Up Time			
t Web Portal	Yes	Ethernet		DHCP Client	27:53:26			
9	IP	GW IP	TX Bytes	TX Rate(bps)	RX Bytes	RX Rate(bps)		
	172 16 2 125	172 16 2 1	107 (MR)	101 71 K	620 (MP)	14.16 K		
re Acceleration	172.10.3.133	172.10.3.1	107 (115)	101.71 K	030 (115)	14.10 K		
anagement	WAN 2 Status							
Setting	WAN 2 Status	1.1		Maria	U. The	>> <u>K</u>		
dth Managomont	Enable	Line	Name	wode	Up Time			
tions	Yes	Ethernet		DHCP Client	00:00:00			
d Remote Access	IP	GW IP	TX Bytes	TX Rate(bps)	RX Bytes	RX Rate(bps)		
ate Management			0 (B)	0	0 (B)	0		
	WAN 3 Status					>> <u>R</u>		
s I AN (5 GHz)	Enable	Line	Name	Mode	Up Time			
'N	Yes	USB		DHCP Client	00:00:00			
oplication	IP	GW IP	TX Bytes	TX Rate(bps)	RX Bytes	RX Rate(bps)		
Maintenance			0	0	0	0		



Het is ook mogelijk om LTE Bridge Mode te configureren naar een vast MAC adres, zodoende zorgt u ervoor dat alleen dit MAC adres het publieke IP-adres zal ontvangen. Hierdoor is eventueel misbruik te voorkomen.

Enable Bridge Mode (Use LAN Port P1))				
Bridge Specific MAC Address					
00:10:11:12:13:14					

Let op dat de LTE Bridge functie alleen op LAN poort 1 werkt.



Voorbehoud

We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.

Copyright verklaring

© 2021 DrayTek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze uitgave.

Trademarks

Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

