

**HILLE** 

# Management LAN Access Control



## Management LAN Access Setup

Middels de functie LAN Access Control kunt u ervoor zorgen dat bepaalde LAN segmenten geen toegang hebben tot de Login interface van de DrayTek. Deze functionaliteit kan handig zijn indien u gebruik maakt van een gasten/open netwerk. In deze handleiding zullen wij ingaan op de functionaliteit LAN Access Control in combinatie met verschillende LAN segmenten.

Om gebruik te kunnen maken van diverse LAN segmenten dient u gebruik te maken van LAN >> VLAN. Hier kunt u de LAN poorten indelen in verschillende VLAN groepen. Aan elke VLAN groep kunt u vervolgens weer een LAN subnet hangen. In ons voorbeeld gaan we uit van onderstaande situatie:

LAN poort 1 & 2 : VLAN0 (LAN 1) LAN poort 3 & 4 : VLAN1 (LAN 2) LAN poort 5 : VLAN2 (LAN 3)

LAN poorten 1,2 en 5 worden gebruikt voor het bedrijfsnetwerk. LAN poorten 3 en 4 worden gebruikt voor het gasten/open netwerk. Deze poorten mogen dus geen toegang hebben tot de Login pagina van de DrayTek.

ciable			LAN					VLAN Tag	
	P1	P2	P3	P4	P5	Subnet	Enable	VID	Priority
LAN0						LAN 1 🔻		0	0 🔻
LAN1			1	1		LAN 2 🔻		0	0 🔻
LAN2						LAN 3 🔻		0	0 🔻
LAN3						LAN 1 🔻		0	0 🔻
LAN4						LAN 1 🔻		0	0 🔻
LAN5						LAN 1 🔻		0	0 🔻
LAN6						LAN 1 🔻		0	0 🔻
LAN7						LAN 1 🔻		0	0 🔻
Permit u For each wired LA Each VID	untag VLAN N trai	ged d N row, ffic. t be u	evice if en nique	in P1 able is	to acc checl	ess router ked for the VLAN	Tag then the c	orresponding V	'ID will be appl



Meer informatie over VLAN en Multiple LAN subnetten kunt u vinden op onze <u>www.draytek.nl</u> website.

De LAN segmenten configureren we als volgt:

LAN 7

LAN 8

DMZ Port

Index	x	Enable	DHCP	DHCPv6	IP Addres	is		
LAN 1	1	V	V	V	192.168.1	.1	Details Pag	e IPv6
LAN 2	2	•			172.16.17	.1	Details Pag	e IPv6
LAN 3	3				192.168.3	.1	Details Pag	e IPv6
LAN 4	1		4		192.168.4	.1	Details Pag	e IPv6
LAN 5	5		<b>A</b>		192.168.5	.1	Details Pag	e IPv6
LAN 6	5		4	4	192.168.6	.1	Details Pag	e IPv6
LAN 7	7		<b>A</b>		192.168.7	.1	Details Pag	e IPv6
LAN 8	3		4	4	192.168.8	.1	Details Pag	e IPv6
DMZ Po	ort				192.168.25	4.1	Details Pag	e IPv6
IP Routed S HCP Server O	Subnet Option		¢		192.168.0	.1	Details Pag	e
IP Routed S HCP Server O te: ase enable L able DMZ po e DMZ Port. Force router er-LAN Routir	Subnet Pption LAN 2 - 8 c ort will make to use "Di	on <u>LAN &gt;&gt; '</u> ce the LAN	VLAN pag Port 4 no IP addres	ge before cor eglect the se ss" settings s	192.168.0 figure them. tting on VLAN	page, L	AN Port 4 v	e vill become
IP Routed S HCP Server O te: able DMZ po e DMZ Port. Force router er-LAN Routin Subnet L	Subnet Pption LAN 2 - 8 c ort will make to use "Di ng LAN 1 LA	on <u>LAN &gt;&gt; 7</u> See the LAN NS server AN 2 LA	VLAN pag Port 4 no IP addres	ge before cor eglect the se ss" settings s AN 4 LAN	192.168.0 figure them. tting on VLAN specified in 5 LAN 6	page, L	AN Port 4 v	e vill become DMZ Port
IP Routed S HCP Server O ete: ase enable L able DMZ po e DMZ Port. Force router er-LAN Routin Subnet L LAN 1	Subnet Pption LAN 2 - 8 c ort will make to use "Ding LAN 1 LA	on <u>LAN &gt;&gt; 1</u> ke the LAN NS server AN 2 LA	VLAN pag Port 4 nd IP addres	ge before cor eglect the se ss" settings s AN 4 LAN	192.168.0 figure them. tting on VLAN specified in 5 LAN 6	.1 page, L N1 LAN 7	AN Port 4 v	e will become DMZ Port
IP Routed S HCP Server O te: aase enable L able DMZ po e DMZ Port. Force router er-LAN Routin Subnet L LAN 1 LAN 2	Subnet Pption LAN 2 - 8 c ort will make to use "Di ng LAN 1 LA P	on <u>LAN &gt;&gt; 7</u> See the LAN NS server AN 2 LA	VLAN pag Port 4 nd IP addres	ge before cor eglect the se as" settings s AN 4 LAN	192.168.0 figure them. tting on VLAN specified in 5 LAN 6	page, L	AN Port 4 v	will become
IP Routed S HCP Server O ete: ase enable L able DMZ por e DMZ Port. Force router er-LAN Routin Subnet L LAN 1 LAN 2 LAN 3	Subnet Pption LAN 2 - 8 c ort will mak to use "Di g LAN 1 LA	on <u>LAN &gt;&gt; '</u> ce the LAN NS server AN 2 LA	VLAN pag Port 4 nd IP addres	ge before cor eglect the se ss" settings s AN 4 LAN	192.168.0. tting on VLAN specified in 5 LAN 6	.1 [ page, L .N1 7 	AN Port 4 v	will become
IP Routed S HCP Server O ote: ease enable L able DMZ por e DMZ Port. Force router er-LAN Routin Subnet L LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4	AN 2 - 8 c ort will make to use "Di g AN 1 L C	on LAN >> ce the LAN NS server AN 2 LA	VLAN pag Port 4 nd IP addres	ge before cor eglect the se as" settings s AN 4 LAN	192.168.0	page, L	AN Port 4 v	e will become DMZ Port

OK

3

1

1

1

Vervolgens gaat u naar "System Maintenance >> Management".

Hier hebt u de mogelijkheid om onder het tabblad LAN Access Setup om de optie **Allow Management from LAN** in/uit te schakelen. Daarnaast kunt u ook bepalen tot welke server service toegang verleent mag worden. Standaard staan deze voor alle LAN segmenten ingeschakeld.

Pv4 Management Setup	IPv6 Management Setup	LAN Access Setup
Allow management from LAN		
FTP Server		
🖉 HTTP Server 🔲 Enforce HTT	PS Access	
HTTPS Server		
Telnet Server		
TR069 Server		
SSH Server		
Apply To Subnet	Index in <u>IP Object</u>	_
🗹 LAN1		
LAN2		
LAN3		
LAN4		
LAN5		
LAN6		
LAN7		
LANS		
DMZ		
IP Routed Subnet		

Omdat alle hosts/computers op LAN subnet 1 toegang mogen hebben vinken wel alle andere LAN subnetten uit. Klik daarna op **OK** om de instellingen op te slaan. Na een herstart van de router zult merken dat alleen LAN 1 hosts/computers toegang hebben tot bijvoorbeeld het inlogscherm van de DrayTek.

4

Wanneer alleen bepaalde machines toegang mogen hebben kunt u hiervoor de **Index in IP Object** aanvinken en daar de vooraf gedefinieerde IP object(en) en het index nummer invullen wat overeenkomt met het betreffende IP object.

Voor het maken van IP Object kunt de pagina 2 van de onderstaande link raadplegen: <u>https://draytek.nl/wp-custom/uploads/Firewall-Cases-Object-based-V2.0.pdf</u>

IPv4 Management Setup	IPv6 Management Setup	LAN Access Setup
Allow management from LAN		
FTP Server		
🗹 HTTP Server 🔲 Enforce HTT	PS Access	
HTTPS Server		
Telnet Server		
TR069 Server		
SSH Server		
Apply to Subnet	Index in <u>IP Object</u>	
✓ LAN1		
LAN2		
LAN3		
LAN4		
LAN5		
LAN6		
LAN7		
LAN8		
DMZ		

Klik daarna op **OK** om de instellingen op te slaan. Na een reboot kunnen alleen de computer(s) die IP object gedefinieerd zijn, toegang krijgen tot bijvoorbeeld het inlogscherm van de DrayTek.



#### Voorbehoud

We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.

#### **Copyright verklaring**

#### © 2020 DrayTek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze uitgave.

### Trademarks

Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

6