

VigorACS 3 **CPE Keep Parameters**



Inhoudsopgave

CPE Keep Parameters	.3
CPE Keep Parameters profiel	.4
Web UI View	.4
Parameter List	.6
CPE Controle	.7
Monitoring / Logs	.8



CPE Keep Parameters

Middels CPE Keep Parameters kunt u bepaalde instellingen vooraf bepalen en provisionen wanneer de desbetreffende CPE zich (aan)meld in VigorACS 3. Indien een gebruiker deze instellingen aanpast zal VigorACS 3 deze weer terug zetten naar de waarde die is opgenomen in de CPE Keep Parameters. Dit proces/controle zal elke keer plaatsvinden, wanneer VigorACS 3 een wijziging detecteert in deze parameters zal er een correctie plaatsvinden.

In deze handleiding zullen wij op basis van een voorbeeld uitleggen welke stappen belangrijk zijn bij het inrichten van CPE Keep Parameters.

(7)	Provisioning
000	Global Parameters
<u></u>	CPE Set Parameters
	CPE Keep Parameters
	Firmware Upgrade
Z	
<u>®</u>	

ProvisionWaitCount

Belangrijk:

VigorACS 3 heeft een System Parameter die bepaald na hoeveel Periodic Informs de provisioning zal plaatsvinden, standaard is deze waarde ingesteld op 3. Bij een Periodic Inform van 900 seconden (15 minuten) zal provisioning na 45 minuten plaatsvinden.

ProvisionWaitCount:

2

EnableForceSetCPEPeriodicInformInterval: De Periodic Inform van elke CPE wordt aangepast naar onderstaande waarde indien 'True' is geselecteerd.

CPEPeriodicInformInterval: Standaard 900 seconden, deze waarde wordt uitgerold indien parameter 60 op True staat.

60	EnableForceSetCPEPeriodicInformInterval	true
59	CPEPeriodicInformInterval	900



CPE Keep Parameters profiel

Een CPE Keep Parameter profiel kan pas worden aangemaakt wanneer de CPE zich éénmalig heeft gemeld bij VigorACS 3. Door de juiste User Group te selecteren kunt u daarna de CPE selecteren en op Edit klikken. Vervolgens kan gekozen worden tussen Web UI View of Parameter List om de parameters vast te leggen. Beide mogelijkheden bespreken we in dit document.

Provisioning / CPE Keep Parameters								
User Group :	RootGroup	~						
Device		Parameters Count	Action					
🔺 🐼 Root	Network(13)							
🔺 🐼 D	emo2(2)							
e	2862Lac_001DAA6C2AC0	0	🖉 Edit	🗟 View Log				
e	2865Lac_001DAA1FAF38	0	🖉 Edit	🗟 View Log				

Web UI View

Middels de Web UI View kunt u eenvoudig de parameters instellen welke u wilt toevoegen aan de Keep Parameters.

Provisioning / CPE Keep Parameters		
Device : 2862Lac_001DAA6C2AC0	Web UI View	Parameter List
Rehoot		
WAN	Select the parameters to be kept	
LAN		
NAT		
Object Settings		
QoS		
Firewall		
Routing		
Wireless		
System		
Applications		

Als voorbeeld zorgen we ervoor dat 2.4Ghz Wireless uitgezet wordt op de DrayTek, in onderstaande afbeelding staat de 2.4Ghz interface uit. Klik op Save om deze parameters op te slaan.

Provisioning / CPE Keep Parameters							
Device : 2862Lac_001DAA6C2AC0							
Reboot							
WAN	General Setup						
LAN		\bigcirc					
NAT	WIRELESS LAN ENABLE						
Object Settings	Mode	11b_Only ~					
QoS	Channel	Auto ~					
Firewall		1					
Routing							
Wireless							
2.4G							
General							



Parameter List

Alle parameters die middels de Web UI View zijn ingesteld zijn tevens terug te vinden in de Parameter List. Zoals op onderstaande afbeelding te zien is schakelen we de 2.4Ghz Wireless interface uit.

Naast de mogelijkheid om hier de parameters terug te zien hebt u tevens de mogelijkheid om hier parameter regels toe te voegen of aan te passen. Per CPE kunt u de beschikbare TR-069 parameters opvragen. Dit kan in zowel VigorACS 3 als in de CPE.

VigorACS 3: Selecteer de CPE en ga naar Configuration > Advanced. Alle beschikbare parameters worden uit de CPE geladen.

CPE: Middels het CLI commando **sys tr069 get InternetGatewayDevice.** Omdat een CPE wel 20.000 TR-069 parameters kan ondersteunen hebt u de mogelijkheid om te filteren/zoeken. Meer informatie is op onderstaande FAQ te vinden: <u>https://www.draytek.com/support/knowledge-base/5305</u>

D	Device : 2862Lac_001DAA6C2AC0							
	+Add	⊘Edit CiCopy @Delete						
		Parameter	Value	Model				
		InternetGatewayDevice.X_00507F_WirelessLAN.General.Channel	Auto					
		InternetGatewayDevice.X_00507F_WirelessLAN.General.EnableWLAN	false					
		InternetGatewayDevice.X_00507F_WirelessLAN.General.Mode	11b_Only					

6

CPE Controle

In de CPE is terug te zien dat de 2.4Ghz interface is uitgeschakeld. Indien de gebruiker besluit de Wireless interface weer in te schakelen zal VigorACS 3 deze automatisch weer uitschakelen.

eral Setting (IEEE 802.11)				
Enable Wireless LAN Radio				
Mode	11b Only 🗸			
Channel	Auto 🗸 (Active (Channel: 7)		
S SID				
Index Enable Active	SSID	Hide SSID	Isolate Member	Isolate VPN
1 -	DrayTek			
2 -	DravTek Guest			

Uiteraard is deze informatie ook op te vragen via VigorACS 3.

2.4 G 5G	General Setup	
General	Index	0
SSID	Wireless LAN Enable	0
Access Control	Mode	11b_Only ~
WPS	Channel	Auto ~
Bandwidth Management		



Monitoring / Logs

Elke parameter die wordt uitgerold door VigorACS 3 is terug te vinden onder Monitoring / Logs. Door de juiste CPE aan te klikken kan hiervan alle informatie worden opgevraagd. Onderstaande afbeelding geeft meer informatie over de parameters die zijn uitgerold naar de geselecteerde CPE.

Monitoring	/ Logs										2020/09/12 to 2020/10/12 \smallsetminus
All CPE Actio	ons Device Reboot	Reboot By CPE	Reset System Password	Set Parameter	File Transfer	Setting Profile	Device SysLog	CPE Notify	Device Register	Device Operate	
← Back											
ID				10	28						
Device Nam	2			28	62Lac_001DAA60	C2AC0					
Device ID				17							
MAC Addres	5			00	1DAA6C2AC0						
Device IP				17	8.230.76.139						
Action				Se	t Parameter Valu	es					
Time				20	20/10/12 11:27:0	0					
Detail ID	Parameter										Value
11158	InternetGatewayDev	ice.X_00507F_Wirele	essLAN.General.EnableWLAN	I							false
11159	InternetGatewayDev	ice.X_00507F_Wirele	ssLAN.General.Mode								11b_Only

Daarnaast kunt u bij de CPE Keep Parameters ook een View Log inzien om te controleren welke parameters succesvol of niet zijn uitgerold.

Provisionin	Provisioning / CPE Keep Parameters								
Device In	Device Information								
Device ID		17							
Device Na	ime	2862Lac_001DAA6C2AC0							
MAC Add	ress	001DAA6C2AC0							
Network		Demo2							
Result		Success: 2 Fail:0 The others: 0							
Status		Complete.							
Detail ID	Parameter		Value	Result	Error Message				
11158	InternetGatewayDevice.X_00507F_WirelessLAN.General.EnableWLAN		false	~					
11159	InternetGatewayDevice.X_00507F_WirelessLAN.General.Mode		11b_Only	~					



Voorbehoud

We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.

Copyright verklaring

© 2021 DrayTek

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze uitgave.

Trademarks

Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

9